外付け**デバイス** ユーザ ガイド © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておいますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版 2007 年 4 月

製品番号: 445922-291

このガイドについて

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピュータで対応していない場合もあります。

JAWW iii

y このガイドについて JAWW

目次

USB ·	デバイスの使用	
	USB デバイスの接続	. 2
	USB デバイスの停止および取り外し	. 2
索引。		. 3

JAWW v

USB デバイスの使用

USB(Universal Serial Bus)は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキャナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア インタフェースです。デバイスは、コンピュータまたは別売のドッキング デバイスに接続することができます。

USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参照してください。

モデルにより、コンピュータには最大 2 つの USB ポートがあり、USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0 の各 デバイスに対応しています。別売のドッキング デバイスまたは USB ハブには、コンピュータで使用できる USB ポートが装備されています。

JAWW 1

USB デバイスの接続

- △ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでください。
 - ▲ USB デバイスをコンピュータに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続します。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

図 注記: USB デバイスを初めて接続した場合は、タスクバーの右端の通知領域に[デバイス ドライバ ソフトウェアをインストールしています]というメッセージが表示されます。

USB デバイスの停止および取り外し

△ 注意: 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、USB デバイスを取り外すときは、まずデバイスを停止してください。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの取り外し時にケーブルを引っ張らないでください。

- 1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリックします。
- ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[**隠れているイン** ジケータを表示します]アイコン (<または<<) をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
- ② 注記: 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要はありません。
- 3. 「停止」をクリックし、「OK」をクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

2 USB デバイスの使用 JAWW

索引

```
U
USB ケーブル、接続 2
USB デバイス
 接続 2
 説明 1
 停止 2
 取り外し 2
USBハブ 1
USB ポート、確認 1
ケーブル
USB 2
は
ハブ 1
ほ
ポート
USB 1
```

JAWW